

[Imprimer «](#)

FICHE PRODUIT

ref. A02491

u2

500 ml



**Sopromode
nettoyant
four**

Dégraissant, décapant four et accessoires.

Permet de décoller les graisses carbonisées et de les disperser de façon à empêcher leur redéposition.
Permet le nettoyage efficace et rapide des fours, rôtisseries, grills, barbecues et hottes de barbecues, vitres de cheminées, hottes de cheminées, enlève le brûlé de certains plats....

CONDITIONNEMENT

Boîtier aérosol fer blanc diamètre 65 mm hauteur 195 mm.
Volume nominal : 650 ml / Volume net : 500 ml.
Carton 12 aérosols.

MODE D'EMPLOI

Bien respecter le mode d'emploi. Agiter avant et pendant l'emploi. Porte fermée, faites chauffer le four pendant 3 à 4 minutes. L'éteindre et débrancher la prise de courant pour les fours électriques. Agiter fortement l'aérosol et vaporiser la mousse sur toute la surface à nettoyer, en évitant de maintenir le boîtier en position renversée. Laisser agir une dizaine de minutes, puis nettoyer avec une éponge humide. Pour les accessoires de cuisines et les plats, rincer abondamment à l'eau claire.

Précautions d'emploi

Ne pas utiliser sur l'aluminium, le cuivre, les surfaces vernies ou peintes, les parois des mini fours et fours à micro-ondes.

Craint le gel.
Contient de la potasse. PH 13,5.